

# OZZI™ Clean

## DESINFICERENDE OZONBEHANDLING

*Fjerner lugtgener, bakterier, vira og andre mikroorganismer  
200 mg ozon/time og 500mg ozon/time*



## Anvendelse

Ozon fjerner uønsket lugt fra fugt, mug, røg, brand, diesel, afløb, sved og meget andet. Ozon dræber også alle former for bakterier, vira og andre mikroorganismer.

OZZI™ Clean er den ideelle løsning til mindre rum som biler, både, campingvogne, små lagerrum og mandskabsvogne.

OZZI™ Clean fås i to modeller, der er egnede til at behandle rum fra 10 til 50 kubikmeter.

## Fordele

OZZI™ Clean udmærker sig ved:

- Kapacitet på 200 hhv. 500 mg ozon/time
- "Plug-and-Play"- løsning
- Nem betjening
- Kan tilsluttes direkte til 230 V
- Behandlingstiden kan indstilles i intervaller på ½ time med timeren
- Fjerner dårlig lugt og steriliserer områder med bakterier og vira
- Skaber et friskt og rent indeklima


## Ozonbehandling

Ozon er en stærkt oxiderende gas og kan derfor reagere med aromatiske og andre stoffer så bl.a. lugtgener, bakterier og vira fjernes.

OZZI™ Clean bruger en lille mængde af den omgivende ilt til at danne ozon og blæser den ud i rummet. Ozonen spreder sig og reagerer f.eks. med de aromatiske forbindelser, der er årsag til den dårlige lugt. Ozonen angriber også bakterier og svampe så rummet steriliseres. Ozon virker oxiderende, hvorfor elektriske enheder f.eks. computere, kopimaskiner o. lign. ikke bør udsættes for ozonbehandling.

## Generatorprincip

Ozonen skabes ved at anvende en højspændings-generator til at lave en elektrisk udladning, som kaldes korona-udladning. Udladningen skaber et blått lys, og i denne proces omdannes luftens ilt til Ozon:



Blæservolumen	30 m <sup>3</sup> /time
Anvendelse i rum	10 til 50 m <sup>3</sup>
Strømforbrug	25 W
Strømforsyning	230 VAC
Godkendelser	CE og RoHS
Ledning	1,8 meter m. stik
Indbygget sikring	250 mA
Mål	205 x 125 x 68 mm
Vægt	1,2 kg
Kapacitet OZ-200	200 mg ozon/time
Kapacitet OZ-500	500 mg ozon/time

## Brugsanvisning

OZZI™ Clean placeres i rummet, der skal behandles f.eks. bilen, båden eller lignende. Den tilsluttes via netledningen til en almindelig 230 V stikkontakt. Behandlingstiden kan indstilles ved hjælp af den eksterne timer i intervaller på en halv time af gangen.

Generatoren tændes, og rummet forlades, så snart generatoren kører. Rummet markeres med det medfølgende skilt: "ADGANG FORBUDT HER OZONBEHANDLES". Ozonbehandlingen stopper enten, når der slukkes for OZZI™, eller når timeren løber ud.

Ozonen omdannes til ilt over tid, der er ingen giftige dampe efter ozonbehandlingen. Ozon kan dog hos mennesker og husdyr bl.a. give lettere gener i øjne og på slimhinder. Derfor skal det rum, der er blevet behandlet, udluftes grundigt, og man skal vente med at tage rummet i brug, indtil det er luftet ud og ikke mere lugter af ozon. Udluftning og afspærring for adgang kan vare op til halvdelen af behandlingstiden.

## Rengøring, service og garanti

OZZI™ Clean er et dansk fabrikat, den er designet til et minimum af service.

Du kan åbne generatoren, og forsigtigt tage ozonelementet forsigtigt ud. Det kan rengøres med vinduesrens eller lignende. Elementet skal være helt tørt før det igen monteres og OZZI™ bruges. Man kan selv udskifte ozonelementet, såfremt det er brændt ud. Al anden service udføres via forhandleren.

Der ydes 1 års garanti mod fabrikationsfejl. Ozonelementet er en forbrugsartikel og er ikke omfattet af garantien.

Ozongeneratoren skal anvendes efter forskrifterne. Fabrikanten tager ikke ansvar for over- eller underbehandling eller for evt. negative følgevirkninger, der måtte opstå på mennesker, dyr, planter, elektriske komponenter eller lignende som følge af fejlagtig behandling, f.eks. fejlagtig dosering, behandlingstid eller utilstrækkelig udluftning m.v.

Producent:  
EYE-GRAIN ApS.  
Herlev  
Danmark

Eksklusiv distributør i Danmark:



**ALFA INSTRUMENTS**  
DANHAVEN 16 · 2500 Valby  
Tlf. 7025 1720 · [info@alfaline.dk](mailto:info@alfaline.dk)  
[www.alfainstruments.dk](http://www.alfainstruments.dk)