

INDEKLIMAMÅLER * MÅLER CO₂, Temperatur og fugt.

Model:	HE 201p	IR CO ₂ sensor.
Måleområder: CO ₂ :		0 til 3.000 ppm.
	Temperatur:	10 til 50 gr.C.
	Fugt:	20 til 90 % RH.
Mål:	297 x 210 mm.	Samme mål som et A4 papir.
Udførelse:	Sort glas med grønne LCD display.	



Måling og regulering af CO₂ er altafgørende for et behageligt indeklima.

CO₂ er vigtigt at regulere og måleren viser niveauet i ppm. Samt 3 vigtige grænseværdier.

I normal udendørsluft er der 3-400ppm CO₂ I byerne dog lidt mere.

Ved CO₂ niveau under 800 ppm Smily er glad.

- 1 niveaugrænse ved 800 ppm. Som er acceptabel indeklimakonsentration. Smily skifter til neutral.
- 2 niveaugrænse ved 1200 ppm. Her starter problemer med træthed og hovedpine Smily bliver sur
- 3 niveaugrænse over 1200 ppm. Mennesker bliver dårlige. Indlæringssevne forringes. Smily stadig sur.

Arbejdstilsynet har en vejledende grænse på højst 1.000 ppm over en længere periode (8 timer).